

搭載SKYACTIV-G/SKYACTIV-D引擎之車輛定期保養維修之原則

一、依據原廠建議，以每6個月或每萬公里作為保養週期。

二、配合車主手冊規範，車輛於固定期間或行駛滿特定里程數後建議進行檢查 / 更換 / 清潔 / 鎖緊之項目：

SKYACTIV產品定期保養項目																	
保養間隔	月數或公里數，先到者為準																
	月數	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	*1000公里	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
MZR 1.6、SKYACTIV-G 1.5及SKYACTIV-G 2.0																	
引擎汽門間隙	每120,000公里就做一次聽診檢查，如有噪音即進行調整																
燃油濾清器	SKYACTIV-G					R							R				
火星塞	SKYACTIV-G 1.5 及SKYACTIV-G MZR 1.6	每120,000公里更換一次															
蒸發系統 (如有安裝)			I		I			I			I			I			I
SKYACTIV-D 2.2																	
燃油濾清器					R				R				R				R
燃油噴射系統			I					I									
MZR 1.6、SKYACTIV-G 1.5、SKYACTIV-G 2.0及SKYACTIV-D 2.2																	
驅動皮帶		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
引擎機油		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
引擎機油濾清器		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
冷卻系統			I		I												
引擎冷卻液	FL22型	於20萬公里或10年後首次更換， 之後每10萬公里或5年更換一次															
	其他型號	每2年更換一次															
空氣濾清器			C				R			C				R			C
燃油管與軟管			I		I									I			I
電瓶			I		I									I			I
煞車油管、軟管及接頭			I		I									I			I
煞車油		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
駐車煞車		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
動力煞車裝置 (煞車倍力器) 與軟管			I		I									I			I
碟式剎車		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
轉向操作與連桿			I		I									I			I
手排變速箱油												R					
前懸吊與後懸吊，球接頭及車輪軸承軸向間隙			I		I									I			I
傳動軸防塵套					I									I			I
排氣系統與隔熱裝置		每80,000公里檢查一次															
底盤與車身的螺栓與螺帽			T		T				T				T			T	
車身狀態 (是否生銹、腐蝕及穿孔)		每年檢查一次															
車內空調濾網 (若有安裝)			R			R			R				R			R	
輪胎 (含備胎) (配有充氣壓力調整功能)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
輪胎調換		每10,000公里對調一次															
補胎工具組 (若有配備)		每年檢查一次															
表格符號 I→檢查：檢查與清潔，必要時進行維修、調整、補充或更換。 R→更換 C→清潔 T→鎖緊																	

*上表僅供參考，實際保養/維修建議由經銷商專業人員根據車輛實際狀況向車主進行維修項目建議。